

リスタート時 各アイテム・ロボットの 復元状態一覧

アイテム・ロボットの復元状態						
リスタートする ロボット	リスタート時の 「竿燈」の状態	「竿燈」	「稲穂」	「きりたんぼ」	「きりたんぼ台」	他方ロボットの状態
「スギッチ」	アイテム無し	スタート に戻す	そのまま	「きりたんぼ台」 に設置	スタート に戻す	「んだッチ」 競技続行
	「きりたんぼ」が 付いている	スタート に戻す	そのまま	「きりたんぼ台」 に設置	スタート に戻す	「んだッチ」 競技続行
	「稲穂」が 掛かっている	スタート に戻す	スタート に戻す	「きりたんぼ台」 に設置	スタート に戻す	「んだッチ」 リスタート
	「稲穂」、「きりたんぼ」が 両方付いている	スタート に戻す	スタート に戻す	「きりたんぼ台」 に設置	スタート に戻す	「んだッチ」 リスタート
「んだッチ」	アイテム無し	そのまま 続行	スタート に戻す	そのまま 続行	そのまま 続行	「スギッチ」 競技続行
	「きりたんぼ」が 付いている	そのまま 続行	スタート に戻す	そのまま 続行	そのまま 続行	「スギッチ」 競技続行
	「稲穂」が 掛かっている	スタート に戻す	スタート に戻す	「きりたんぼ台」 に設置	スタート に戻す	「スギッチ」 リスタート
	「稲穂」、「きりたんぼ」が 両方付いている	スタート に戻す	スタート に戻す	「きりたんぼ台」 に設置	スタート に戻す	「スギッチ」 リスタート